
AKZ 576

PRODUKTBESKRIVELSE








- 1. Betjeningspanel
- 2. Kjølevifte (ikke synlig)
 Viften starter først når ovnen har nådd en viss
 temperatur. Det kan imidlertid hende at kjøleviften
 fortsetter å gå i noen minutter etter at ovnen er slått av.
- 3. Øvre varmeelement (kan senkes)
- 1. Bakre lampe
- 5. Rundt varmeelement (ikke synlig)
- 6. Ovnsvifte
- 7. Lampe på siden
- 8. Varmeelement i bunnen (ikke synlig)
- 9. Kjøledør

TILBEHØR












BETJENINGSPANEL



- 1. På/av-bryter Valg av funksjoner
- 2. Bryter for endring av forhåndsinnstilte verdier (temperatur, tid, nivåer)
- 3. Tast for bekreftelse og valg av program
- 4. Tast for valg av spesialfunksjonene "Ekstra bruning" og "Hold varm"
- 5. Bryter for aktivering av kokesonen foran til venstre på platetoppen*0 → 1 ...10 → 6
- 6. Bryter for aktivering av kokesonen bak til venstre på platetoppen*0 🚣 == 1 ...10 🔥 🔘
- 7. Bryter for aktivering av kokesonen bak til høyre på platetoppen*0 44 = 1 ...10 4
- 8. Bryter for aktivering av kokesonen foran til høyre på platetoppen*0 🛂 🗢 1 ...10 🕳 🛂
- 9. Indikatorlampe for platetoppen
- *) Effektbryterne på platetoppen kan ikke byttes om. Etter rengjøring eller vedlikehold må de plasseres i riktig posisjon.

Brytere i flukt med panelet

- Når bryteren skal brukes, trykkes den inn på midten.
- Bryteren vil sprette ut.
- Drei den til ønsket posisjon.

Når tilberedningen er avsluttet settes bryteren på ${\bf 0}$ og man trykker den på midten tilbake til den opprinnelige posisjonen.

	Oversikt over ovnens funksjoner						
Funksjon		Nr.	Forhåndsinnstilt temperatur	Regulerbar temperatur	Beskrivelse av funksjon		
0	Ovn av	1	-	-	-		
¢	LAMPE	1	-	1	For å slå på lyset i ovnen.		
	DUAL 35°/60°	2	35C - 60C	-	 For å holde temperaturen i ovnen konstant. 35°: for heving av pasta, brød og pizza. 60°: for å holde maten varm etter at tilberedningen er avsluttet. Det anbefales å bruke den første rillen. 		
	STATISK	3	200C	50°C - 250°C	For tilberedning av kjøtt, fisk og fjærkre på den midtre rillen. Forvarm ovnen til ønsket steketemperatur og sett maten i ovnen så snart alle indikatorene på termometeret 🍶 lyser.		
	MED VIFTE	4	175C	50°C - 250°C	For tilberedning på 2 nivåer. Det er ikke nødvendig å forvarme ovnen. Under tilberedningen må matvarene bytte plass.		
[6]	MED VARMLUFT	5	160C	50°C - 250°C	Tilberedning av forskjellige matvarer samtidig på flere nivåer (eks.: fisk, grønnsaker, dessert) uten at matvarene tar smak av hverandre. Velg alltid matvarer med samme steketid.		
<u>[w]</u>	TURBOVIFTE	6	160C	50°C - 250°C	For tilberedning på 2 nivåer (eks.: store kaker, timballer, fylte grønnsaker, fjærkre som veier over 3 kg). Det er ikke nødvendig å forvarme ovnen.		
	GRILL	7	3	-	For grilling av små kjøttstykker (koteletter, spidd, pølser) og for brødristing. Det kan velges flere effektinnstillinger (min. 1, maks. 5). Forvarm ovnen i 3-5 minutter. Under tilberedningen skal ovnsdøren være lukket. Ved tilberedning av kjøtt bør det helles litt vann i langpannen, slik at du unngår matos og fettsprut. Snu kjøttet under grillingen. Denne funksjonen kan brukes med roterende grillspidd (noen versjoner).		
	TURBOGRILL	8	3	-	For grilling av store kjøttstykker (roastbiff, steker). Det kan velges flere effektinnstillinger (min. 1, maks. 5). Forvarm ovnen i 3-5 minutter. Under tilberedningen skal ovnsdøren være lukket. Ved tilberedning av kjøtt bør det helles litt vann i langpannen, slik at du unngår matos og fettsprut. Snu kjøttet under grillingen.		
	PIZZA/BRØD	9	-	P1- 300°C P2- 220°C P3- 220°C	For tilberedning av pizza, brød, focaccia. Hvert program er tilknyttet en oppskrift som finnes i medfølgende kokebok.		
	HURTIG	10	200C	50°C - 250°C	For rask forvarming av ovnen. Under oppvarmingen vil termometerindikatorene intennes i rekkefølge. Når den innstilte temperaturen er nådd, vil et lydsignal indikere at ovnen automatisk er gått over til funksjonen STATISK. Ideell for tilberedning av kjøtt, fisk og fjærkre.		

STEKETABELL

MATVARE	Funksjon	Forvarming (10 minutter)	Rille (neden- fra)	Nivå Ekstra bruning	Tem- pera- tur (°C)	Steke- tempera- tur (minut- ter)
	3	Х	2	2	200	95 - 110
KJØTT Lam, geitekje, får	5	X	3	2	200	100 - 110
7,5000,000	4	X	2	-	200	100 - 110
Stek	3	X	2	2	200	95 - 110
(kalv, okse, svin)	5	Х	3	3	200	100 - 110
(1 kg)	4	Х	2	-	200	90 - 100
	3	Х	2	3	200	80 - 90
Kylling, kanin, and	5	Х	2	3	190	80 - 90
	4	Х	2	-	200	85 - 95
Kalkun	3	X	1	3	200	160 - 180
(4-6 kg) + nivå 3 bruning	5	Х	1	3	200	160 - 180
brunning	4	X	1	-	210	180 - 190
	3	Х	2	3	210	100 - 130
Gås (2 kg)	5	Х	1	3	200	100 - 130
	4	Х	2	-	200	100 - 130
FISK (HEL) (1-2 kg)	3	Х	2	1	200	45 - 55
Uer, abbor,	5	Х	3	1	190	45 - 55
tunfisk, laks, torsk	4	Х	2	-	200	50 - 60
FISK	3	X	2	2	200	40 - 50
(KOTELETTER) (1 kg)	5	Х	3	2	190	40 - 50
Sverdfisk, ťunfisk	4	Х	3	-	200	40 - 50
GRØNNSAKER	3	Х	2	-	220	50 - 60
Paprika og fylte	5	Х	2	-	200	50 - 60
tomater	4	Х	2	-	200	50 - 60
Ovnsstekte	3	Х	2	3	220	50 - 60
poteter	5	X	2	3	200	50 - 60
DESSERTER,	3	X	2	-	190	40 - 50
KAKER OSV.	5	Х	1	-	180	40 - 50
Kaker av gjærdeig	4	X	2	-	180	40 - 50
0.11	3	X	2	-	190	80 - 90
Ostekaker	5	Х	2	-	180	70 - 80
	4	Х	2	-	180	80 - 90
	3	Х	2	-	190	40 - 50
Terter	5	Х	2	-	180	40 - 50
	4	Х	2	-	180	40 - 50
	3	Х	2	-	200	50 - 55
Eplestrudel	5	Х	1 - 3	-	200	50 - 55
	4	Х	2	-	200	50 - 55
	3	X	2	-	170	20 - 30
Kjeks	5	X	1 - 3	-	200	20 - 30
	4	Х	2	-	200	20 - 30
	3	Х	2	-	180	35 - 45
Vannbakkels	5	X	1 - 3	-	180	35 - 45
	4	Х	2	-	180	40 - 50

MATVARE	Funksjon	Forvarming (10 minutter)	Rille (nedenfra)	Nivå Ekstra bruning	Tempe- ratur (°C)	Steketem peratur (minutter)
	3	Χ	2	-	200	40 - 50
Salte paier	5	Χ	2	-	190	40 - 50
	4	Χ	2	-	190	40 - 50
	3	Χ	2	1	200	45 - 60
Lasagne	5	Χ	2	1	200	45 - 60
	6	Χ	2	-	200	45 - 60
Fruktpai med	3	Χ	2	-	190	50 - 60
f. eks. ananas,	5	Χ	2	-	190	40 - 50
fersken	4	Х	2	-	190	40 - 50
	3	Х	2	-	120	120 - 150
Marengs	5		1 - 3	-	120	120 - 150
	4		2	-	120	120 - 150
	3	Χ	2	-	200	35 - 45
Vol-au-vent	5	Χ	1 - 3	-	190	35 - 45
	4	Χ	2	-	190	35 - 45
	3	Х	2	-	200	40 - 50
Sufflé	5	Х	2	-	190	45 - 55
	4	Х	2	-	190	45 - 55

STEKETABELL FOR GRILL

MATVARE	Funksjon	Forvarming (5 minutter)	Rille (nedenfra)	Effektnivå	Steketid (minutter)
Ribbestek	7	X	4	5	35 - 45
Koteletter	7	X	4	5	30 - 40
Spekepølser	7	X	3 - 4	5	30 - 40
Svinekoteletter	7	X	4	5	35 - 45
Fiskekoteletter	7	X	3 - 4	5	35 - 45
Kyllinglår	7	X	3 - 4	5	40 - 50
Grillspidd	7	X	3 - 4	5	40 - 50
Ribbe	7	X	3 - 4	5	35 - 45
1/2 kylling	7	X	3	5	45 - 55
1/2 kylling	8	X	3	5	45 - 55
Hel kylling	8	X	3	5	60 - 70
Stek (svin, okse)	8	X	2	5	60 - 70
And	8	X	2	5	70 - 80
Lammelår	8	X	3	5	70 - 80
Roastbiff	8	X	3	5	50 - 60
Ovnsstekte poteter	8	Х	3	5	50 - 60
Fisk (abbor, ørret)	8	X	3	5	50 - 60

NB: Ved tilberedning av kjøtt på Vifte og Statisk, anbefales det å bruke funksjonen Ekstra bruning på 1 til 3. Temperaturene og steketidene er kun veiledende.

Oversikt over platetoppens funksjoner (avhengig av modell)						
Funksjon		Beskrivelse av funksjon				
>>	HOLD-VARM- FUNKSJON	Brukes for å holde temperaturen konstant på 60° inntil tilberedningen er avsluttet. Funksjonen aktiveres ved å vri bryteren på				
•	DOBBELSONE	Denne funksjonen gjelder kokesonen foran og bak på venstre side. Med denne funksjonen utvides kokesonen på platetoppen, slik at du kan benytte store, ovale eller firkantede kokeredskaper. Fremgangsmåte: sett bryteren på og vent til restvarmeindikatoren til kokeplaten som er valgt begynner å blinke. Velg varmeinnstilling ved å skru bryteren mot urviseren. Restvarmeindikatoren fortsetter å lyse og viser at platetoppen er i funksjon. Funksjonen kobles ut ved å vri bryteren på "0".				
>>	ICP (Første kokefase)	Denne funksjonen gir hurtig oppvarming av den valgte kokesonen for et visst tidsrom under første del av kokesyklusen. Funksjonen aktiveres ved å vri bryteren på >>. Vent til restvarmeindikatoren begynner å blinke. Skru deretter bryteren mot urviseren til ønsket effektnivå. Eks.: på effektnivå "1", vil kokesonen virke på full effekt i 1 minutt. Deretter vil den virke på effektnivå "1" under resten av kokesyklusen, med mindre bryteren vris til en annen posisjon. På effektnivå "6", vil kokesonen virke på full effekt i 6 minutter. Deretter vil den virke på effektnivå "6" under resten av kokesyklusen, med mindre bryteren vris til en annen posisjon. Dette gjelder for alle effektnivåene, bortsett fra nivå "10".				
η'n	HURTIGKOK	Denne funksjonen muliggjør rask oppkoking av vann. Funksjonen forblir aktivert i den tiden som er forhåndsinnstilt. Når den innstilte tiden er ute, vil platetoppen automatisk gå tilbake til maks. effektnivå. Hurtigkok-funksjonen kan aktiveres selv etter at du har startet kokingen. Advarsel: Forsikre deg om at du har plassert kokeredskapet på kokesonen før hurtigkok-funksjonen aktiveres, ellers kan overflaten på platetoppen skades. De ytelser som er oppgitt for denne funksjonen gjelder alle glasskeramiske platetopper. Plasser kokekaret på valgt kokesone og skru bryteren på for å aktivere funksjonen funksjonen kobles ut ved å vri på bryteren.				
ᅶ	, LETT VARME	Kan brukes til etterheving av deig, mykgjøring av smør fra kjøleskapet, holde babyflasker eller babymat varme, lage yoghurt, smelte sjokolade osv. Denne funksjonen er tilgjengelig kun hvis restvarmeindikatoren lyser. Forsikre deg om at restvarmeindikatoren til kokesonen du skal bruke lyser. Sett bryteren på				

Dette symbolet gjelder ikke noen av platetoppens funksjoner; varmeelementet er koblet ut.

BRUK AV PLATETOPPEN

Ovnens kontrollpanel er utstyrt med fire justerbare brytere for innstilling av kokeplatene. Bryterne på platetoppen er merket med en rekke tall, som svarer til forskjellige varmeinnstillinger, samt med en rekke funksjonssymboler.

• Drei bryteren for valgte kokeplate med urviseren til ønsket posisjon (følg veiledningen som fulgte med platetoppen).